

Como ajustar corretamente um arnês



Os arneses Tractel® podem ser usados sem restrições desde que:

- Utilizados de acordo com o manual de instruções
- Sejam alvo de uma **Inspeção Periódica** no mínimo a cada **12 meses** de acordo com EN 365, por uma pessoa competente que autorizará por escrito que o EPI pode voltar ao serviço.
- Os procedimentos do manual de instruções para armazenamento e transporte são rigorosamente cumpridos.



- Os arneses devem ser inspecionados antes de cada utilização; (verificação visual e tátil).
- A cinta deve ser passada pelas mãos para verificar se há pequenos cortes ou rasgos que possam afetar a resistência da mesma.
- Os arneses são afetados pela degradação UV, portanto qualquer desbotamento da coloração também deve ser monitorizado cuidadosamente.

1

Segure o arnês pelo anel traseiro em "D" e verifique se há torções ou emaranhados



4

Conecte as tiras das pernas e aperte.



2

Passes ambos os braços através das alças.



5

Ajuste as alças. O arnês deve estar apertado, mas não em demasia.



6

O arnês agora está ajustado corretamente. O anel em "D" traseiro deve estar entre as omoplatas e a cinta subpélvica deve ser posicionada sob as nádegas. Em caso de dúvida, siga as melhores práticas, peça a um colega para verifi

3

Feches a fivela frontal e aperte.

